



تولیدکننده مخازن پلی اتیلنی

دستورالعمل جابجایی و حمل و راهنمای نصب و نگهداری مخازن



مخازن را از آتش و مواد
گرم‌زا دور نگه دارید

9



سطح محل نصب کاملاً
یکپارچه، تراز، بدون شیب
و بزرگتر از کف مخزن
باشد

1



از برخورد اشیاء نوک تیز
و داغ و اعمال بار خارجی
به بدنه مخازن جلوگیری
کنید

10



از تراز نمودن مخزن توسط
تکه های سنگ، آجر،
موزاییک، بلوک و غیره
خودداری نمایید

2



هنگام نصب مخزن در
ارتفاع ضمن رعایت نکات
قبلی، حتماً مخزن به سازه
مقید شود

11



جهت جلوگیری از ورود
آلودگی‌های محیطی به سیال
داخل مخزن درب آن
همیشه بسته باشد

3



اتصالات ورود و خروج
سیال تنها در محل های
پیش بینی شده نصب
گردند

12



از نگهداری مایعات بادامی
بیش از 55 درجه ی سانتی
گراد خودداری نمایید

4



مخازن تک لایه جهت
نگهداری مخازن در فضای
سرپوشیده

13



جهت اتصال مخازن به
الکتروپمپ و سیستم
لوله‌کشی از اتصالات قابل
انعطاف استفاده نمایید

5



مخازن دو لایه جهت نگهداری
مایعات در فضای باز
در مناطق معتدل

14



شرایط دمایی حداقل 30
درجه زیر صفر و حداکثر
۷۰ درجه بالای صفر

6



مخزن سه لایه جهت
نگهداری مایعات در فضای باز
سردسیر و گرمسیر

15



قرار دادن تکیه گاه زیر لوله
ها و شیر آلات متصل به
مخزن الزامی می‌باشد

7



از الکتروپمپ تنها در
جهت تخلیه سیال درون
مخزن استفاده نمایید در
صورت پمپ و سیستم
لوله‌کشی از اتصالات قابل
انعطاف استفاده نمایید

16



جهت دریافت دستورالعمل
صحیح نصب مخازن در
سطوح پایین‌تر از سطح
زمین، با کارشناسان
مشورت نمایید

8